

ヴェルファイア・20系アルファード サンルーフ付車 パイオニアフリップダウンモニター専用 取付説明書

構成部品



ブラケット



グロメット



M5X10 タッピングビス



M6X10 ボルト



スペーサー



M6X10 ボルト

取付概要 (下記写真で確認しながら作業を進めてください。)

(写真①) 後席エアコンコントロールパネルから、車両前方の天井ライティングをカッターでカットします。

カット位置は後席エアコンコントロールパネルから車両前方180mmの所に車両センターから縦160mm×横280mmです。

(写真②) カット部から中を覗いた所です。内部ステーの写真箇所付属のグロメットを差し込みます。

この写真は左側ですが、右側も同じ要領です。

(写真③) 車両前方部はステーにネジ穴が1箇所あります。

(写真④) KIT付属のM6X10mmボルトを2回転程させて仮止めします。写真は右側ですが、左側も同じ要領です。

(写真⑤) このボルトにブラケットを片側ずつスライドさせて差し込み仮締めします。ねじ穴が車両外側になるように取付してください。

(写真⑥) グロメット位置はKIT付属のM5X10mmタッピングビスで固定します。その時スペーサーを挟み込んでください。

(写真⑦) すべて増し締めして固定します。左右ブラケットを取付けた状態です。

(写真⑧) モニターに付属のM4X15ボルトでリアビジョンを取付します。

(写真⑨) ルームランプ付リアビジョンはフロントルームランプ裏の配線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 1番内側

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 内側から2番目

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側 外側から2番目

年式・グレードによって車両ハーネス線が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。

簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、配線の太さ、作業不良により、接触不良など発生する場合がございます。

「お互いの配線を露出させ巻きつける」などの作業をおすすめします。この場合は配線ショートしないようにテープなどで絶縁してください。

取付概要写真



写真①



写真②



写真③



写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦



写真⑧



写真⑨