

日産デイズルークス・三菱ekスペース／カスタム ノーマルルーフ車 パイオニアフリップダウンモニター 取付説明書

構成部品



ブラケットA



ブラケットB



ブラケットC



ブラケットD



M4X8皿ビス



M4X8皿ビス



M4X6皿ビス



M6X8ボルト

梱包の都合でブラケットAとブラケットBをM4X8皿ビス4本で固定しています。
外して使用してください。

取付説明 下記写真で確認しながら作業を進めてください。

(写真①)リアシーリングファン(リヤサーキュレーター)です。

(写真②)リアシーリングファン(リヤサーキュレーター)のオーバーヘッドコンソールを外します。

(写真③)外した中に見える、黄色○印のボルト2本を一旦外し、

(写真④)同じボルトでブラケットAを固定します。

(写真⑤)次にブラケットBをM4X8皿ビス4本で固定します。向きがありますので写真を参照に取付して下さい。

(写真⑥)次にブラケットCをM4X8皿ビス4本で、向き・位置に注意しながら写真を参照に取付して下さい。

(写真⑦)ブラケットDをM4X6皿ビスでブラケットCの左右に取付します。

(写真⑧)モールをスペーサーに取付します。U型モールの長い方を外側にして差し込みます。

少し長めにカットして、全体になじみます様に取付けるときれいに仕上がります。

(写真⑨)スペーサーをモニターに挟み込んでM6X10ボルトで取付します。

ルームランプ付きモニターのルームランプ線はフロントルームランプ裏のコネクター線へ接続します。

モニタールームランプ線 赤線 → コネクター 黄／赤線 モニタールームランプ線 緑線 → コネクター 赤／青線

モニタールームランプ線 黒線 → ボディアース

取付概要写真



写真①



写真②



写真③



写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦



写真⑧



写真⑨