

日産E51エルグランド サンルーフ無車専用 パイオニア 10.2 フリップダウンモニター取付説明書

構成部品



ブラケットA



ブラケットB



ブラケットC



ブラケットD



M6X10ボルト



M6X12皿ビス



M4X8皿ビス



M6X10ボルト



調整ワッシャー

取付概要（下記写真で確認しながら作業を進めてください。）

(写真①) 車両天井ライニングをカッターでカットします。

(写真②) カット位置はフロントルームランプから車両後方465mmの所に車両センターから縦150mmX横280mmです。

(写真③) カット部から天井内車両後方を覗いた所です。車両右側です。フレームにネジ穴があります。(黄色印部)

(写真④) 同じく車両左側です。フレームにネジ穴があります。(黄色印部)

(写真⑤) このねじ穴に付属のM6X10ボルトを3回転程させて仮止めします。写真は車両右側ですが、左側も同じ要領です。

(写真⑥) カット部から天井内車両前方を覗いた所です。内部にステーを止めているM6ボルト2本が見えます。(黄色印部)

(写真⑦) このボルト2本をそれぞれ6周ほど回し緩めます。(外さないで下さい。緩めるだけです。)

(写真⑧) このボルトにブラケットA・Bをそれぞれ→方向にフレームと車両ブラケットの間に長穴の長い方をスライドさせて差し込みます。

ブラケットAが車両右側、ブラケットBが車両左側です。ブラケットの向きに注意してください。

(写真⑨) 車両後方側は(写真⑤)のボルトに内側から外側へ横から→方向にスライドさせて差し込みます。

(写真⑩) ボルト4箇所をしっかりと固定します。

(写真⑪) ブラケットCとブラケットDをM4X8皿ビスで組付けします。

(写真⑫) 写真を参考に各ブラケットの向きに注意して組付けしてください。

(写真⑬) 組み付けしたブラケットをM6X12皿ビスで固定します。

(写真⑭) モニター本体をキットに付属のM6X10ボルトで取付します。

車両によって個体差がございます。隙間が発生する場合は天井内にスポンジ等を挟み込み隙間を解消してください。

逆に締め込みがきつい場合は付属の調整ワッシャーを挟み込んで調整してください。

ルームランプ付リアビジョンはセンタールームランプ裏の配線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 青

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 青/黒 または 桃

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側 黒

年式・グレードによって車両ハーネス線が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。

車両により警告等のランプが点灯する場合があります。その場合はルームランプの使用を中止するか、

ルームランプ(ドアの開閉)に連動しない別の場所で結線してください。

取付概要写真



写真①



写真②



写真③



写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦



写真⑧



写真⑨



写真⑩



写真⑪



写真⑫



写真⑬



写真⑭