

ジェイド ALPINEリアビジョン用 取付説明書

構成部品



ブラケット



丸スペーサー



クッションテープ



M4X20ボルト



スペーサー



スポンジスペーサー

取付説明 下記写真で確認しながら作業を進めてください。

(写真①)ジェイドの天井です。

(写真②)天井ライニングをカッターでカットします。

カット位置はセンタールームランプを中心に、左右に横60mm、縦は車両前方に50mm、後方に40mmでカットします。
天井裏に配線が通っていますので損傷しないように十分注意して作業してください。

(写真③)ルームランプのレンズを外し、2個のボルトを外し、コネクタを外して、センタールームランプを外します。

(写真④)ルームランプを外したところです。外したボルトは後で使用します。

(写真⑤)ブラケット裏面(テーパー穴のある面)に写真を参考に、丸スペーサー、クッションテープを張り付けます。

(写真⑥)ルームランプを外したボルトでブラケットを固定します。ブラケットに向きがあります。写真下側車輛前方です。ご注意ください。

(写真⑦)モニター本体裏側ビス穴位置にスペーサーをテープなどで固定します。

(写真⑧)キット付属のM4X20mmボルト4本で、モニター本体を取付します。中央ボルト穴位置は使用しません。モニターが破損します。

(写真⑨)モニターの前後左右を確認し隙間が発生してる場合は付属のスポンジスペーサーを必要な大きさにカットし
天井内に挟み込んで隙間を解消してください。

モニタールームランプ線はセンタールームランプ裏の配線に接続します。

モニター 赤線 → コネクタ 黄線

モニター 緑線 → コネクタ 茶線

モニター 黒線 → コネクタ 緑線

取付概要写真



写真①



写真②



写真③



写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦



写真⑧



写真⑨