

# ジェイド carrozzeria フリップダウンモニター用 取付説明書

## 構成部品



ブラケット A



ブラケットB



丸スペーサー



M5X10皿ビス



M4X8皿ビス



M6X10 ボルト

## 取付説明 下記写真で確認しながら作業を進めてください。

(写真①)ジェイドの天井です。

(写真②)天井ライニングをカッターでカットします。

カット位置はセンタールームランプを中心に、左右に横60mm、縦は車両前方に50mm、後方に40mmでカットします。  
天井裏に配線が通っていますので損傷しないように十分注意して作業してください。

(写真③)ルームランプのレンズを外し、2個のボルトを外し、コネクタを外して、センタールームランプを外します。

(写真④)ルームランプを外したところです。

(写真⑤)ブラケット A テーパー穴位置裏側2個所に丸スペーサー、写真を参考にクッションテープを張り付けます。

(写真⑥)ブラケット A テーパー穴にM5X10皿ビスで固定します。ブラケットに向きがあります。写真下側車両前方です。ご注意ください。

(写真⑦)ブラケットBをM4X8皿ビスでブラケットAに固定します

(写真⑧)キット付属のM6X15mmボルト4本で、モニター本体を取付します。

(写真⑨)モニターの前後左右を確認し隙間が発生してる場合は付属のスポンジスペーサーを必要な大きさにカットし天井内に挟み込んで隙間を解消してください。

モニタールームランプ線はセンタールームランプ裏の配線に接続します。

モニター 赤線 → コネクタ 黄線

モニター 緑線 → コネクタ 茶線

モニター 黒線 → コネクタ 緑線

## 取付概要写真



写真①



写真②



写真③



写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦



写真⑧



写真⑨