

「スズキ スペース」 「マツダ フレアワゴン」 サンルーフ無車専用 ALPINEリアビジョン取付説明書

構成部品



ブラケット



グロメット



M4X13タッピングビス

取付要領説明文

- (写真①) 車内天井です。天井ライニングをカッターでカットします。
(写真②) カット位置はセンタールームランプから車両前方350mmのところから、車両センターに縦160mmX横240mmです。
(写真③) カットするとフレージが見えます。
(写真④) フレージの穴にグロメットでブラケットを取付けます。写真下側が車両前方です。
(写真⑤) ブラケット内側2箇所は車両フレームに3mmの下穴をあけM4X13mmタッピングビスで固定します。
(貫通時に車両を損傷しないように、刃先を調整するなど十分にご注意ください。)
(写真⑥) ブラケットを固定した状態です。
(写真⑦) スパースーにモールを取付けます。長い方を内側にして挟み込みます。
最後は少し長めにカットして、全体になじます様に取付けるときれいに仕上がります。
(写真⑧) モニターに付属のM4X15ボルト4本でリアビジョンを取付けます。中央の1本は使用しません。
(TMX-R2200 シリーズはKIT付属のボルトを使用してください)

取付概要写真



(写真①)



(写真②)



(写真③)



(写真④)



(写真⑤)



(写真⑥)



(写真⑦)



(写真⑧)

リアビジョンルームランプ線はフロントルームランプ裏のコネクター配線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 白線

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 青線

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側 黒線

年式・グレードによって車両ハーネス線の色が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。