

日産 T32 エクストレイル carrozzeria フリップダウンモニター 取付説明書

構成部品



ブラケットA



ブラケットB



M6X12皿ビス



M4X8皿ビス



M6X10ボルト

取付要領 下記写真で確認しながら作業を進めてください。

(写真①)フロントルームランプから、車両後方の天井ライニングをカッターでカットします。

(写真②)カット位置はフロントルームランプから天井に沿って車両後方390mmの所に車両センターから縦140mmX横280mmです

(写真③)カット部から中を覗くと車両フレームがあり、4か所のビス穴が見えます。

(写真④)ブラケットAをM6X12皿ビスで4か所固定します。

(写真⑤)ブラケットAにブラケットBをM4X8皿ビスで5か所固定します。

(写真⑥)モニター本体をM6X10ボルトで固定します。

(写真⑦)(写真⑧)取付して写真黄色印部分に隙間が発生する場合は、隙間が無くなるよう、

(写真⑨)天井内にスポンジや②でカットした天井材を適当なサイズにカットし重ねるなどして挟み込んで隙間を解消して下さい。



写真①



写真②



写真③



写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦



写真⑧



写真⑨

モニタールームランプ線はフロントルームランプのコネクターに接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 桃色線

リアビジョンルームランプ線 緑 → 水色線

リアビジョンルームランプ線 黒 → 黒色線

年式・グレードによって配線色が異なる場合がございますので、テスターなどで確認の上接続してください。